

Montagebeschreibung für Klappsitz 400

(für Montage in Aufzugskabine, Wandstärke 1,5mm)

- 1. Position für Klappsitz bestimmen**
- 2. 4x Ø7 mm nach Zg.Nr.: 109660_M2 bohren**
- 3. Versteifungswinkel von hinten an die Wand kleben**
- 4. Klappsitz mit Hilfe der mitgelieferten Befestigungsmaterialien an die Wand schrauben**

!!! ACHTUNG !!!
!!! VERLETZUNGSGEFAHR !!!

Vor dem Hinsetzen die Sitzfläche nach unten klappen.
Achtung, die Sitzfläche federt nach jedem Aufstehen wieder zurück in die Ausgangsposition!